

Produktinformation

KIDS Backform – Trixi der Dino

Artikelnummer: 569041

Metall – nicht spülmaschinengeeignet
 Größe: 34 x 28 cm / H 6,5 cm
 Füllmenge: 2200 ml
 hochwertige und langlebige Antihafbeschichtung für beste Backergebnisse

PFAS frei.

Produktbeschreibung

Trixi der Dino ist der einzige Überlebende seiner Zeit, weswegen er sich etwas einsam fühlt. Doch wenn er Sonja die Sonne und Silver Star das Pferd sieht, fühlt er sich unter besonderen Freunden aufgehoben.

Kinder an die Backbleche!

Backformen und Backzubehör, die in jedem Kind den Hobby-Bäcker erwecken. Hier ist für Jungs und Mädels gleichermaßen etwas dabei. Motiv-Backformen, Ausstecher, Backutensilien u.v.m. Deko-Extra: Tolle Bastelideen und Motiv-Vorlagen zum Ausdrucken! Bei www.staedter.de/kids finden Sie Ideen für hinreißende druckbare Dekorationen. Sie können sich die vorgefertigten Motive direkt herunterladen, ausdrucken und dann basteln. Kinderleicht und ganz sicher ein Hingucker! Mit hochwertiger Antihafbeschichtung für hervorragende Backergebnisse. Die Backform mit heißem Wasser, mildem Spülmittel und einem Tuch reinigen. Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden. Nicht in der Spülmaschine reinigen. Temperaturbeständig bis 230 °C. PFAS frei.

In Faltschachtel. Mit Rezept



Gebrauchsanweisung

Gebrauchs- und Pflegeanleitung:

- Vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser ausspülen.
- Vor dem Backen die Backform mit STÄDTER Back-Trennspray einsprühen oder leicht einfetten und evtl. mit Mehl ausstreuen.
- Keine spitzen Materialien oder Metallutensilien zum Herausnehmen des Kuchens verwenden.

Reinigung:

- Die Backform mit heißem Wasser, wenig Spülmittel und einem Tuch reinigen.
- Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden.
- Nicht in der Spülmaschine reinigen.