

Produktinformation

KIDS Backform – Cheesy die Maus – Mini – 2 Stück

Artikelnummer: 598058

Metall – nicht spülmaschinene geeignet
 Größe: 7,5 x 10,5 x 3 cm
 Füllmenge: 50 ml
 hochwertige und langlebige Antihafbeschichtung für beste Backergebnisse

PFAS frei.

Produktbeschreibung

Cheesy gibt es für den kleinen Hunger oder für unterwegs natürlich auch im Mini-Set.

Kinder an die Backbleche!

Backformen und Backzubehör, die in jedem Kind den Hobby-Bäcker erwecken. Hier ist für Jungs und Mädels gleichermaßen etwas dabei. Motiv-Backformen, Ausstecher, Backutensilien u.v.m. Deko-Extra: Tolle Bastelideen und Motiv-Vorlagen zum Ausdrucken! Bei www.staedter.de/kids finden Sie Ideen für hinreißende druckbare Dekorationen. Sie können sich die vorgefertigten Motive direkt herunterladen, ausdrucken und dann basteln. Kinderleicht und ganz sicher ein Hingucker! Mit hochwertiger Antihafbeschichtung für hervorragende Backergebnisse. Die Backform mit heißem Wasser, mildem Spülmittel und einem Tuch reinigen. Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden. Nicht in der Spülmaschine reinigen. Temperaturbeständig bis 230 °C. PFAS frei.

In Faltschachtel zum Aufhängen. Mit Rezept



Gebrauchsanweisung

Gebrauchs- und Pflegeanleitung:

- Vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser ausspülen.
- Vor dem Backen die Backform mit STÄDTER Back-Trennspray einsprühen oder leicht einfetten und evtl. mit Mehl ausstreuen.
- Keine spitzen Materialien oder Metallutensilien zum Herausnehmen des Kuchens verwenden.

Reinigung:

- Die Backform mit heißem Wasser, wenig Spülmittel und einem Tuch reinigen.
- Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden.
- Nicht in der Spülmaschine reinigen.