

# Produktinformation

## KIDS Backform – Schatzsucher das Piratenschiff

Artikelnummer: 610064

Metall – nicht spülmaschinengeeignet  
 Größe: 31 x 27,5 cm / H 4 cm  
 Füllmenge: 1800 ml  
 Antihafbeschichtung für beste Backergebnisse

<b>PFAS frei.</b>

### Produktbeschreibung

Anker lichten, Segel setzen, auf geht's ins Abenteuer! Für alle Piratenfans, die auf der Schatzsuche auch mal eine Pause brauchen. Und nicht vergessen: Wer satt ist, zettelt keine Meuterei an!

Kinder an die Backbleche!

Backformen und Backzubehör, die in jedem Kind den Hobby-Bäcker erwecken. Hier ist für Jungs und Mädels gleichermaßen etwas dabei. Motiv-Backformen, Ausstecher, Backutensilien u.v.m. Deko-Extra: Tolle Bastelideen und Motiv-Vorlagen zum Ausdrucken! Bei [www.staedter.de/kids](http://www.staedter.de/kids) finden Sie Ideen für hinreißende druckbare Dekorationen. Sie können sich die vorgefertigten Motive direkt herunterladen, ausdrucken und dann basteln. Kinderleicht und ganz sicher ein Hingucker! Mit Antihafbeschichtung für beste Backergebnisse. Die Backform mit heißem Wasser, mildem Spülmittel und einem Tuch reinigen. Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden. Nicht in der Spülmaschine reinigen. Temperaturbeständig bis 230 °C. PFAS frei.

In Faltschachtel. Mit Rezept



### Gebrauchsanweisung

Gebrauchs- und Pflegeanleitung:

- Vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser ausspülen.
- Vor dem Backen die Backform mit STÄDTER Back-Trennspray einsprühen oder leicht einfetten und evtl. mit Mehl ausstreuen.
- Keine spitzen Materialien oder Metallutensilien zum Herausnehmen des Kuchens verwenden.

Reinigung:

- Die Backform mit heißem Wasser, wenig Spülmittel und einem Tuch reinigen.
- Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden.
- Nicht in der Spülmaschine reinigen.