

Produktinformation

3D-Backform – Osterlämmchen – 2-teilig

Artikelnummer: 661776

Metall – nicht spülmaschinengeeignet
 Größe: 27,5 x 15 x 7 cm
 Farbe: Silber
 Füllmenge: 880 ml
 hochwertige und langlebige Antihafbeschichtung für beste Backergebnisse

Lammgröße: ca. 21 x 13,5 x 7 cm.
 PFAS frei.

Produktbeschreibung

Einfach süß, das kleine Lämmchen, egal von welcher Seite man es sich anschaut.

Mit dieser dreidimensionalen Backform wird das Osterlamm fast lebendig und kann das Osternest oder die Kaffeetafel schmücken!

Unsere Motiv-Backformen sind in Profi-Qualität gefertigt. Hier entstehen aus einfachen Rührkuchen wahre Kunstwerke. Für Kindergeburtstage vielleicht ein Pferd oder Piratenschiff, zum Muttertag ein Herz, für den kleinen und großen Fußballfan ein Kuchen als Fußball.

In unserem Sortiment führen wir klassische und originelle Backformen und natürlich auch Backformen für Kinder. Ein Kuchen muss ja nicht immer rund sein.

Mit hochwertiger Antihafbeschichtung für hervorragende Backergebnisse. Die Backform mit heißem Wasser, mildem Spülmittel und einem Tuch reinigen. Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden. Nicht in der Spülmaschine reinigen.

Achtung! Backform für Kinder unerreichbar aufbewahren!

PFAS frei.

Sie suchen Motive für die Ostertafel? Unter "Backformen", "Ausstechformen" und auch bei "Tortendekoration" finden Sie alle Variationen und verschiedenste Motive – stöbern und entdecken Sie ganz nach Ihrem Geschmack!

In Faltschachtel. Mit Rezept

Gebrauchsanweisung

Gebrauchs- und Pflegeanleitung:

- Vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser ausspülen.
- Vor dem Backen die Backform mit STÄDTER Back-Trennspray einsprühen oder leicht einfetten und evtl. mit Mehl ausstreuen.
- Keine spitzen Materialien oder Metallutensilien zum Herausnehmen des Brotes/Kuchens verwenden.

Reinigung:

- Die Backform mit heißem Wasser, wenig Spülmittel und einem Tuch reinigen.
- Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden.
- Nicht in der Spülmaschine reinigen.
- Nach der Reinigung gut abtrocknen.

