

Produktinformation

Camping-Glück – Grillzange/Gurkenzange Wohnmobil

Artikelnummer: 800151

Material: Kirschbaum
Größe: 30 cm
Oberfläche: geölt

Produktbeschreibung

Mit einem Küchenhelfer aus Holz haben Sie eine nachhaltige Wahl getroffen. Dieser natürliche Werkstoff ist langlebig, robust und schont Töpfe und Pfannen.

Diese hochwertigen Küchenhelfer werden in Deutschland aus Kirschholz hergestellt und mit hochreinem Weißöl geölt. Wir empfehlen, den Küchenhelfer nach Gebrauch mit warmem Wasser, einem milden Spülmittel und Spültuch zu reinigen. NICHT für die Spülmaschine geeignet.

Hinweis zu diesem Holzprodukt: Holz ist ein Naturprodukt und kann daher in Form und Farbe abweichen. Hochreines Weißöl gewährleistet eine hohe Sicherheit beim Kontakt mit Lebensmitteln und erfüllt diesbezüglich die gesetzlichen Vorschriften.

Auf Karte zum Aufhängen.



Gebrauchsanweisung

NICHT spülmaschinenfest. Wir empfehlen, den Küchenhelfer nach Gebrauch mit warmem Wasser, einem milden Spülmittel und Spültuch zu reinigen.